

# Werkwijze Kunstgras

## **Vooraf:**

Let er op dat de ondergrond circa 1,5 centimeter lager moet liggen dan de kantopsluiting.

Wanneer het kunstgras aansluit op een andere grondsoort, is het aan te raden het kunstgras  $\pm 2$  cm hoger te laten vallen.

---

- Graaf bestaande grasmat zo vlak mogelijk af.
- Egaliseer vervolgens (indien noodzakelijk) de grond met een hark of een lat / rei en vervolgens met ophoogzand. Houd de laagdikte van het ophoogzand zo klein mogelijk, vanwege de stabiliteit.
- Wals of tril de grond aan met een lichte wals of trilplaat (te huur bij verschillende verhuurbedrijven).
- Rol geovlies/onderdoek uit over de ondergrond en snijd het op maat.
- Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat de poolrichting naar het aangezicht wijst.
- Wanneer er naden gemaakt moeten worden, snijdt u het kunstgras op de rug schoon met een stanleymes. Snijd aan beide zijden van de naad tussen de poolrijen, zo dicht mogelijk tegen de poolrij aan. Hierdoor ontstaat er een mooie rechte kant.
- Schuif de gesneden kanten naar elkaar toe, zodanig dat er niet meer dan 3mm tussenruimte overblijft.
- Rol de kunstgrastape uit tussen de naad (met het beschermingsvlies naar boven) en verwijder het beschermingsvlies van de tape.
- Rits de naad dicht loop vervolgens met de poolrichting mee over het kunstgras om het goed te verlijmen.
- Hierna kan het instrooizand worden aangebracht. Volg bij het verdelen van het zand de poolrichting. Start bij de rand van het kunstgras en bedek vervolgens het kunstgras geheel met een laagje instrooizand van  $\pm 0,5$  cm. Dit kan met een stripper of bezem.
- Hark het instrooizand vervolgens met een hark tegen de poolrichting tussen het kunstgras.
- Breng (afhankelijk van toepassing) een tweede laagje instrooizand aan.